

Lid Organizer Installation Instructions

Instructions d'installation de l'organisateur de couvercle Instalación e instrucciones para el organizador de la tapa.

Each lid organizer contains the following components:
Chaque organisateur de couvercle contient les composants suivants:
Cada organizador de tapa contiene los siguientes componentes:



1

1x Lid Organizer with hook and loop fasteners

1x Organisateur de couvercle avec bandes auto-agrippantes
1x Organizador de tapa 1x con cierres de gancho y bucle

2

2x Philips screws and silicone washers + Alcohol swab

2x Vis Philips et rondelles en silicone + Tampon imbibé d'alcool
2x Tornillos de cabeza Philips con arandelas de silicona + Almohadilla con alcohol



Wipe down the entire surface of the case lid with an alcohol wipe and allow to dry.

Essuyez toute la surface du couvercle avec un tampon imbibé d'alcool et laissez sécher.

Limpie toda la superficie de la tapa de la caja con un paño con alcohol y deje que se seque.



Remove the adhesive backing of the lid organizer to expose the hook and loop adhesive.

Retirez le film adhésif de l'organisateur de couvercle pour exposer l'adhésif à boucles et crochets.

Retire el respaldo adhesivo del organizador de la tapa para exponer el adhesivo de gancho y bucle.



Install the lid organizer into the lid of the case.

Installez l'organisateur dans le couvercle de la mallette
Instale el organizador en la tapa de la caja



Apply pressure around the four sides of the divider to ensure the adhesive sticks to the case.

* Do not remove the lid organizer for 24hrs to allow the adhesive to fully bond to the case.

Appliquez une pression autour des quatre côtés du séparateur pour que l'adhésif adhère bien à la mallette.
* Ne retirez pas l'organisateur de couvercle pendant 24 heures pour permettre à l'adhésif de se coller complètement à la mallette.

Aplicue presión alrededor de los cuatro lados del divisor para asegurar que el adhesivo se adhiera a la caja.
* No quite el organizador de la tapa durante 24 horas para permitir que el adhesivo se adhiera completamente a la caja.



Assemble the screws into the silicone washers and install into the case using a Philips head screwdriver (not included).

* NANUK 920,930 and 945 cases may not have screw posts in the lid of the case. Only the hook and loop fasteners are required for these cases.

Assemblez les vis dans les rondelles en silicone et installez-les dans la mallette à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni).

* Les mallettes NANUK 920, 930 et 945 peuvent ne pas comporter de vis à vis dans le couvercle de la mallette. Seules les attaches à boucles et à crochets sont nécessaires dans ces cas.

Conjunta los tornillos en las arandelas de silicona e instálalas en la caja con un destornillador Philips (no incluido).

* Los estuches NANUK 920,930 y 945 no pueden tener postes de tornillo en la tapa del estuche. Solo se requieren los sujetadores de gancho y bucle para estos casos.



Tighten the screws until resistance is felt.

* DO NOT OVERTIGHTEN.

Serrez les vis jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.
* NE PAS TROP SERRER.

Apretar los tornillos hasta sentir la resistencia.
* NO SOBRETIGUE