


Padded Divider Set Ensemble de séparateurs coussinés Conjunto de divisores acolchados



- 1 Upper tray / Plateau supérieur / Bandeja superior**
A 1x Base / Base / Base
B 2x Long Dividers / Séparateurs longs / Divisores largos
C 9x Short Dividers / Séparateurs courts / Divisores cortos
D 1x Convoluted Foam Pad / Coussinet en mousse alvéolé / Acolchado de esponja moldeado

- 2 Lower tray / Plateau inférieur / Bandeja inferior**
A 1x Base / Base / Base
B 2x Long Dividers / Séparateurs longs / Divisores largos
C 8x Short Dividers / Séparateurs courts / Divisores cortos
D 1x Convoluted Foam Pad / Coussinet en mousse alvéolé / Acolchado de esponja moldeado

Top view assembled / Vue de dessus assemblée / Vista superior ensamblada



Thank you for purchasing the padded divider set for your NANUK case. The versatile interior storage system allows for maximum customizability and protection of your item. Please take a moment to read the installation and care instructions for your new padded divider set.

Installation

1. Inspect your divider set to ensure that all required parts have been included in the package.
2. The configuration of the dividers within the divider base is customizable to fit your particular items. Refer to the drawing of the standard layout.
3. Fold all four sides of the base upwards. Attach the corners of the base sides with the hook and loop fastening system.
4. After you have decided on your preferred configuration of the dividers, begin by installing the longest dividers. To aid with installation, a piece of loose paper can be positioned between the dividers and the base. Once positioned, remove the paper to attach the hook and loop fasteners. Continue by placing the smaller dividers onto position.
5. Once the dividers have been put in place, the divider kit can be installed into the case.
6. Complete the installation by installing the convoluted foam in the top of the case.

Care

If the padded divider needs to be cleaned, a soft damp cloth with mild soap should be used. Tough stains may require the use of a spot stain remover.

Merci d'avoir acheté l'ensemble de séparateurs coussinés pour votre valise NANUK. Ce système polyvalent s'adapte à vos objets et leur garantit une protection maximale. Veuillez prendre le temps de lire les instructions d'installation et d'entretien de cet ensemble de séparateurs coussinés.

Installation

1. Bien vérifier l'ensemble afin de vous assurer que les pièces nécessaires sont comprises dans l'emballage.
2. Vous pouvez adapter la configuration des séparateurs en fonction du contenu. Veuillez vous référer au dessin pour la disposition standard.
3. Plier les quatre côtés de la base vers le haut. Joindre les coins de la base au moyen du système de fixation Velcro.
4. Une fois que vous avez déterminé la disposition des séparateurs, commencez par installer les longs séparateurs. Pour vous aider, vous pouvez glisser une feuille de papier entre les séparateurs et la base. Une fois les séparateurs en place, retirez la feuille de papier afin de fixer les attaches Velcro. Ensuite, déposer les séparateurs courts.
5. Une fois les séparateurs assemblés, vous pouvez installer l'ensemble des séparateurs dans la mallette.
6. Complétez l'assemblage en installant la mousse alvéolée dans le couvercle de la mallette.

Entretien

Si vous devez nettoyer l'ensemble de séparateurs coussinés, utiliser un linge humide et du savon doux. Pour enlever les taches tenaces, vous pouvez utiliser un produit détachant sur les taches mêmes.

Gracias por comprar el conjunto de divisores acolchados para su maleta NANUK. Este versátil sistema se adapta a sus objetos garantizandoles una protección máxima. Por favor, dedique un momento para leer las instrucciones de instalación y mantenimiento para el conjunto de divisores acolchados.

Instalación

1. Inspeccione el conjunto de divisores para asegurarse que todas las piezas necesarias están incluidas en la caja.
2. Usted puede adaptar la configuración de los divisores en función del contenido. Consulte el dibujo de distribución estándar.
3. Doble los cuatro lados de la base hacia arriba. Una las esquinas de la base utilizando el sistema de fijación Velcro.
4. Una vez terminada la disposición de los divisores, comience la instalación por los divisores mas largos. Para facilitar la instalación, se puede colocar una hoja de papel suelto entre los divisores y la base. Una vez colocados, se retira el papel y se sujetan con los fijadores Velcro. Continué con los divisores más pequeños.
5. Una vez armados, coloque los divisores en la maleta.
6. Complete la instalación colocando el acolchado de esponja moldeado en el interior de la maleta.

Mantenimiento

Si se necesita limpiar el conjunto de divisores, se debe usar un pano húmedo y un jabón suave. Para quitar manchas resistentes, se puede usar un quitamanchas.